

TK-U1403 カメラコントロールユニット 取扱説明書

お買い上げありがとうございます

ご使用前に、この「取扱説明書」と別冊の「安全上のご注意」をお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は必ずお読みいただき、安全にお使いください。


お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際は本機に製造番号が正しく記されているか、またその製造番号と保証書に記載されている製造番号が一致しているかお確かめください。

正しくお使いいただくためのご注意

- 直射日光の当たる場所、湿気やほこりの多い場所、振動する場所、熱のこもる様な場所への設置は避けてください。故障の原因となります。
- 強い電波や磁気の影響について
ラジオやテレビの送信アンテナに近い場所、変圧器、モーターなど強い磁気が発生するところでは、画像にノイズが入ることがあります。
- 節電のため使用しないときは、電源を切ってください。
- 本機の汚れは（ネルなど）柔らかい布で軽く拭き取ってください。

各部の名称とはたらき（前面部）



①〔電源〕電源スイッチおよび表示灯

電源入 / 切スイッチです。"入"にすると表示灯が点灯します。

②〔カメラ選択〕カメラ 1 ～ 4 選択ボタンおよび表示灯

このボタンを押すと表示灯が点灯し、モニター出力端子⑪から選択したカメラの映像が出力されます。また、カメラが異常の場合、該当カメラの表示灯が点滅します。ドームカメラなど、接続するカメラによっては、本機の電源投入直後に約 10 秒程度点滅することがありますが、異常ではありません。

③〔外部入力〕外部入力選択ボタンおよび表示灯

このボタンを押すと表示灯が点灯し、モニター出力端子⑪から外部入力端子⑥の映像が出力されます。

- 外部入力端子の映像をモニター出力から出力する場合は、背面部の外部入力設定スイッチ⑬を"映像"に設定してください。同期に設定されていると、外部入力端子の映像をモニター出力から出力することができません。
- 背面部の外部入力設定スイッチ⑬が"映像"に設定されている時、外部入力端子⑥に信号が入力されないと、表示灯が点滅します。

④〔自動切換〕自動切換ボタンおよび表示灯

このボタンを押すと表示灯が点灯し、モニター出力端子⑪からカメラ入力端子（4 系統）⑥の映像が自動切換えて出力されます。


カメラ 1 → カメラ 2 → カメラ 3 → カメラ 4

- 外部入力設定スイッチ⑬を"映像"に設定すると、外部入力端子⑥の映像も自動切換えて出力されます。
- カメラ電源 / ケーブル長スイッチ⑫が"カメラ電源切"に設定されているカメラの映像は出力されません。
- 電源を入れると、自動切換えの状態で立ち上がりします。

メモ




- カメラ 4 → 外部入力、外部入力 → カメラ 1 への切り換え時に一瞬ノイズが出ることがありますが、これは故障ではありません。

システム接続例



・各機器の接続は、電源スイッチを切ってから行なってください。

設置のしかた



付属のラックマウントブラケットは、本機を EIA ラックに取り付けるための専用金具です。

1. 本機の両側についているスクリュー(M4×10mm)を2本はずします。
2. 1.ではずしたスクリュー2本と、付属のスクリュー(M4×10mm)4本(計6本)でラックマウントブラケットを左図のように、本機の両側に取り付けます。

ご注意

- ラックマウントブラケットは、必ず付属のスクリューで取り付けてください。付属のスクリュー以外の長いスクリューや短いスクリューを使用すると、故障や落下の原因となります。

3. 底部の足(4箇所)のスクリューをはずします。

4. 付属のスクリュー(M5×12mm)4本でラックに取り付けます。

ご注意

- ラックマウントに取り付けられた本機の上に物を置かないでください。バランスがくずれて倒れたり、落下してけがや破損の原因となることがあります。
- ラックマウント取り付け時の放熱効果を上げるために、上下にベンチレーテッドパネル(別売)を必ず取り付けてください。
- 本機を2台重ねたり、本機の上にハードディスクレコーダーやモニターテレビなどをのせて使用しないでください。発熱のため故障や誤動作の原因となることがあります。発熱する機器に近づけて使用しないでください。

